

お客様各位

2021年9月
ポップリベット・ファスナー株式会社

リベット・ナット用旧式ツールご利用中のお客様向け 現行ツールへ切り替え時の推奨機種ご紹介

拝啓

時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

ポップリベット・ポップナット用ツールは、耐久性の向上、重量の軽量化、コードレス対応等々、お客様よりご要望いただく作業性の向上を目的として、既存ツールのモデルチェンジや新製品投入等を継続しております。

販売を中止した旧式ツールをご利用中のお客様に現行ツールをご購入いただく際、現行ツールの主な相当品を推奨機種としてご紹介させていただきます。

旧式ツールからのモデル更新、新製品投入に際し、適応サイズは必ずしも旧式ツールとは一致いたしません。
ご使用になるファスナー各種への対応可否は、現行ツールの取扱説明書にて必ずご確認くださいの上で、
ご選定いただけますよう、お願いいたします。

また、旧式ツールでは空油圧式や電動式の仕様が、現行ツールでは充電式へ変更している場合もございます。

ご不明な点などございましたら、弊社担当営業にお問い合わせをお願いいたします。

今後ともポップリベット・ファスナーは総合ファスニングシステムメーカーを目指し邁進しつづけますので、何卒ご高承のうえ倍旧のご愛顧を賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

備考)POP インフォメーションは、弊社 HP で公開中です。 http://www.popnpr.co.jp/popinfo/01_index.html

「現行ツールの推奨機種一例のご紹介(1/4)」

※ご使用になるファスナー各種への対応可否は、取扱説明書にて必ずご確認お願い致します。

※推奨機種一例以外でも、対応可能な場合がございます。お問い合わせください。

販売を中止している旧モデル (近日販売中止予定モデル含む)	推奨機種一例 (2021年9月29日現在)	備考
ProSet1600 (空油圧式)	ProSet XT1 (空油圧式) PB2500/PB2500 スマート (充電式)	
ProSet1600A (空油圧式)	ProSet XT1 (空油圧式) PB2500/PB2500 スマート (充電式)	
PRT4000 (空油圧式)	ProSet XT1 (空油圧式) PB2500/PB2500 スマート (充電式)	
PRT5200 (空油圧式)	ProSet XT1 (空油圧式) ProSet XT2 (空油圧式) PB2500/PB2500 スマート (充電式)	
PRG510/510A (空油圧式)	ProSet XT1 (空油圧式) ProSet XT2 (空油圧式) PB2500/PB2500 スマート (充電式)	
ProSet2500 (空油圧式)	ProSet XT2 (空油圧式) PB2500/PB2500 スマート (充電式)	
ProSet2500A (空油圧式)	ProSet XT2 (空油圧式) PB2500/PB2500 スマート (充電式)	
PRM530 (空油圧式)	ProSet XT2 (空油圧式) PB2500/PB2500 スマート (充電式)	
PRG540 (空油圧式)	ProSet XT2 (空油圧式) ProSet XT3 (空油圧式) PB2500/PB2500 スマート (充電式)	
ProSet3400 (空油圧式)	ProSet XT3 (空油圧式) PB3400 (充電式)	
ProSet3400-8S (空油圧式)	ProSet XT3 (空油圧式) PB3400 (充電式)	
PRS1000 (空油圧式)	ProSet XT3 (空油圧式) PB3400 (充電式)	
PRS1000A (空油圧式)	ProSet XT3 (空油圧式) PB3400 (充電式)	
PRS1000LS (空油圧式)	ProSet XT3 (空油圧式) PB3400 (充電式)	
PRS1000A-LS (空油圧式)	ProSet XT3 (空油圧式) PB3400 (充電式)	
PRS1050 (空油圧式)	ProSet XT3 (空油圧式) PB3400 (充電式)	
PRS1050A (空油圧式)	ProSet XT3 (空油圧式) PB3400 (充電式)	
PRS1060LS (空油圧式)	ProSet XT3 (空油圧式) PB3400 (充電式)	
PRS1060A-LS (空油圧式)	ProSet XT3 (空油圧式) PB3400 (充電式)	

「現行ツールの推奨機種一例のご紹介(2/4)」

※ご使用になるファスナー各種への対応可否は、取扱説明書にて必ずご確認お願い致します。

※推奨機種一例以外でも、対応可能な場合がございます。お問い合わせください。

販売を中止している旧モデル (近日販売中止予定モデル含む)	推奨機種一例 (2021年9月29日現在)	備考
PRT5400LS (空油圧式)	ProSet XT3 (空油圧式) PB3400 (充電式)	
PRS1000LS-HK (空油圧式)	ProSet XT4 (空油圧式)	
PRS1060LS-HK (空油圧式)	ProSet XT4 (空油圧式)	
ProSet3400-HK (空油圧式)	ProSet XT4 (空油圧式)	
PRL500 (空油圧式)	PRL550 (空油圧式) PB2500/PB2500 スマート (充電式)	
PRL500A (空油圧式)	PRL550 (空油圧式) PB2500/PB2500 スマート (充電式)	
PRL600 (空油圧式)	PRL650 (空油圧式) PB2500/PB2500 スマート (充電式)	
PRL600A (空油圧式)	PRL650 (空油圧式) PB2500/PB2500 スマート (充電式)	
PRL610 (空油圧式)	PRL650 (空油圧式) PB2500/PB2500 スマート (充電式)	
PRL810 (空油圧式)	PRL850 (空油圧式) PB3400 (充電式) PRL650 (空油圧式) PB2500/PB2500 スマート (充電式)	
PRL810A (空油圧式)	PRL850 (空油圧式) PB3400 (充電式) PRL650 (空油圧式) PB2500/PB2500 スマート (充電式)	
ER600A (電動式)	PB2500/PB2500 スマート (充電式)	
MCS5800 (充電式)	PB2500/PB2500 スマート (充電式)	
PowerLink LeverLite (手動式)	PS40 (手動式) PB2500/PB2500 スマート (充電式) PB3400 (充電式)	
PowerLink Plus (手動式)	PS20 (手動式) PB2500/PB2500 スマート (充電式) PB3400 (充電式)	
ProSet3400-AHR (空油圧式)	ProSet XT4-AHR (空油圧式) PB3400-AHR (充電式)	φ10.2 アルミ高圧着 リベット(AD-AHR)専用
PRS1300 (空油圧式)	ProSet XT4-AHR (空油圧式) PB3400-AHR (充電式)	φ10.2 アルミ高圧着 リベット(AD-AHR)専用
PRS1350 (空油圧式)	ProSet XT4-AHR (空油圧式) PB3400-AHR (充電式)	φ10.2 アルミ高圧着 リベット(AD-AHR)専用
ProSet3400-HC (空油圧式)	ProSet XT4-HC (空油圧式) PB3400-HC (充電式)	HC リベット (SHC-52M)専用

「現行ツールの推奨機種一例のご紹介(3/4)」

※ご使用になるファスナー各種への対応可否は、取扱説明書にて必ずご確認お願い致します。

※推奨機種一例以外でも、対応可能な場合がございます。お問い合わせください。

販売を中止している旧モデル (近日販売中止予定モデル含む)	推奨機種一例 (2021年9月29日現在)	備考
PSL1000CJ-HEX (空油圧式)	PB2500CJ-HEX (充電式)	POP ボルト専用
PSL2500CJ-HEX (空油圧式)	PB2500CJ-HEX (充電式)	POP ボルト専用
PSL600CJ-HEX (空油圧式)	PB2500CJ-HEX (充電式)	POP ボルト専用
PSL600ACJ-HEX (空油圧式)	PB2500CJ-HEX (充電式)	POP ボルト専用
PSL610CJ-HEX (空油圧式)	PB2500CJ-HEX (充電式)	POP ボルト専用
PSL650CJ-HEX (空油圧式)	PB2500CJ-HEX (充電式)	POP ボルト専用
ER600A-BT (電動式)	PB2500/PB2500 スマート (充電式) PB3400 (充電式) ※各機種、オプションパーツが必要。	Tri-Firm リベット、 及び販売を中止した バルブタイト専用
PRG540-BT (空油圧式)	PB2500/PB2500 スマート (充電式) PB3400 (充電式) ※各機種、オプションパーツが必要。	Tri-Firm リベット、 及び販売を中止した バルブタイト専用
Auto Set (リベットテープ供給式ツール)	Rivet Kwik-2 (リベット供給装置、受注生産品)	Rivet Kwik-2 は、Auto Set のリベットテープ供給式ツールではなく、ProSet XT 等向けリベット供給装置です。
PNT1000 (ストローク管理型、空油圧式)	PNT1000L (ストローク管理型、空油圧式)	
PNT850 (ストローク管理型、空油圧式)	PNT1000L (ストローク管理型、空油圧式) PNT800B (ストローク管理型、空油圧式) NB08PT-18 (充電式)	
PNT1000-PC (圧入力管理型、空油圧式)	PNT1000L-PC (圧入力管理型、空油圧式)	
PNT600 (ストローク管理型、空油圧式)	PNT800B (ストローク管理型、空油圧式) NB08PT-18 (充電式)	
PNT800 (ストローク管理型、空油圧式)	PNT800B (ストローク管理型、空油圧式) NB08PT-18 (充電式)	
PNT800A (ストローク管理型、空油圧式)	PNT800B (ストローク管理型、空油圧式) NB08PT-18 (充電式)	
AN1000 (空圧式インラインツール)	PNT800B (ストローク管理型、空油圧式) NB08PT-18 (充電式)	
PNT800-PC (圧入力管理型、空油圧式)	PNT800B-L-PC (圧入力管理型、空油圧式) NB08PT-18 (充電式)	
PNT800A-PC (圧入力管理型、空油圧式)	PNT800B-L-PC (圧入力管理型、空油圧式) NB08PT-18 (充電式)	
PNT800L-PC (圧入力管理型、空油圧式)	PNT800B-L-PC (圧入力管理型、空油圧式) NB08PT-18 (充電式)	
PNT600-PIPE (ストローク管理型、空油圧式)	PNT800B-PIPE (ストローク管理型、空油圧式) NB08PT-18 (充電式)+ オプションパーツ ※NB08PT-18 は、オプションパーツが必要。	パイプナット用

「現行ツールの推奨機種一例のご紹介(4/4)」

※ご使用になるファスナー各種への対応可否は、取扱説明書にて必ずご確認お願い致します。

※推奨機種一例以外でも、対応可能な場合がございます。お問い合わせください。

販売を中止している旧モデル (近日販売中止予定モデル含む)	推奨機種一例 (2021年9月29日現在)	備考
PNT800-PIPE (ストローク管理型、空油圧式)	PNT800B-PIPE (ストローク管理型、空油圧式) NB08PT-18 (充電式)+ オプションパーツ ※NB08PT-18 は、オプションパーツが必要。	パイプナット用
PNT800A-PIPE (ストローク管理型、空油圧式)	PNT800B-PIPE (ストローク管理型、空油圧式) NB08PT-18 (充電式)+ オプションパーツ ※NB08PT-18 は、オプションパーツが必要。	パイプナット用
PNT600-SLIT (ストローク管理型、空油圧式)	PNT800B-L-SLIT (ストローク管理型、空油圧式) NB08PT-18 (充電式)+ オプションパーツ ※NB08PT-18 は、オプションパーツが必要。	スリットナット用
PNT800-SLIT (ストローク管理型、空油圧式)	PNT800B-L-SLIT (ストローク管理型、空油圧式) NB08PT-18 (充電式)+ オプションパーツ ※NB08PT-18 は、オプションパーツが必要。	スリットナット用
PNT800L-SLIT (ストローク管理型、空油圧式)	PNT800B-L-SLIT (ストローク管理型、空油圧式) NB08PT-18 (充電式)+ オプションパーツ ※NB08PT-18 は、オプションパーツが必要。	スリットナット用
PNT600-HB (ストローク管理型、空油圧式)	PNT800B (ストローク管理型、空油圧式) NB08PT-18 (充電式) ※各機種、オプションパーツが必要。	HB ボルト用
PNT800-HB (ストローク管理型、空油圧式)	PNT800B (ストローク管理型、空油圧式) NB08PT-18 (充電式) ※各機種、オプションパーツが必要。	HB ボルト用
PNT800A-HB/HB-WB (ストローク管理型、空油圧式)	PNT800B (ストローク管理型、空油圧式) NB08PT-18 (充電式) ※各機種、オプションパーツが必要。	HB ボルト用
PNT800-KALEI (圧入力管理型、空油圧式)	PNT800B-L-PC (圧入力管理型、空油圧式) NB08PT-18 (充電式) ※各機種、オプションパーツが必要。	カレイナット用
PNT800A-KALEI (圧入力管理型、空油圧式)	PNT800B-L-PC (圧入力管理型、空油圧式) NB08PT-18 (充電式) ※各機種、オプションパーツが必要。	カレイナット用
PNT800L-KALEI (圧入力管理型、空油圧式)	PNT800B-L-PC (圧入力管理型、空油圧式) NB08PT-18 (充電式) ※各機種、オプションパーツが必要。	カレイナット用
PNT800-ST (圧入力管理型、空油圧式)	PNT800B-L-PC (圧入力管理型、空油圧式) ※別途、オプションパーツが必要。	ST ナット用
PNT800L-ST (圧入力管理型、空油圧式)	PNT800B-L-PC (圧入力管理型、空油圧式) ※別途、オプションパーツが必要。	ST ナット用
EN600A (電動式)	NB08PT-18 (充電式)	
EN1000A (電動式)	NB08PT-18 (充電式)	